
Arbejdsbeskrivelse: G2
Dato: 01-10-2011
Erstatter: 01-07-2010

LYNGUIDE

FLYDENDE GULVKONSTRUKTION PÅ LUFTSPALTEDANNENDE MÅTTE



Lynfakta

1. Bostik Gulvnivelleringsmasse Flyt Grov, Fiber eller Level 10
2. Armeringsnet (Ø 5 mm NPs 5150) eller alkalibestandigt glasfibernet
3. Luftspaltedannende måtte af typen Platon, Oldroyd eller tilsvarende.
4. Jævnt underlag.

Underlag

For at den luftspaltedannende måtte kan få fuld kontakt med underlaget, må ujævnheden højst være ±5 mm på 2 meter. Prim og niveller underlaget efter behov.

Nivellering

Læg armeringsnettet ud på den luftspaltedannende måtte med 100 mm indsnit. Skær armeringsjern efter behov i samlingerne, så nettet kan mødes i samme plan.
Bevar en åbning i armeringen til eventuelle dilatationsfuger.
Til alkalibestandigt glasfibernet skal banerne overlappe med minimum 10 cm
Placer en 5 mm kantliste langs vægge, søjler og rørgennemføringer til nivelleringsmassens svindbevægelser.
Påfør mindst 40 mm nivelleringsmasse.

Kan betrædes efter

Se det respektive produktdatablad


Belægning

Se det respektive produktdatablad

Oplysningerne, som vi fremlægger, er baseret på vores aktuelle testresultater og på lang praktisk erfaring. De skal hjælpe brugeren med at finde den mest hensigtsmæssige måde at arbejde på og med at få de bedst mulige resultater. Hvis brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for arbejdsresultatet. I hvert enkelt tilfælde anbefales test og løbende kontrol.

Arbejdsbeskrivelse: G2
Dato: 01-10-2011
Erstatter: 01-07-2010

FLYDENDE GULVKONSTRUKTION PÅ LUFTSPALTEDANNENDE MÅTTE



1. Bostik Gulvnivelleringsmasse Flyt Grov, Fiber, Level 10
2. Armeringsnet (Ø 5 mm NPs 5150) eller alkalibestandigt glasfibernet.
3. Luftspaltedannende måtte af typen Platon, Oldroyd eller tilsvarende.
4. Jævnt underlag.

Generelt

- Der anvendes ofte luftspaltedannende måtte, da der er risiko for, at flygtige urenheder fra underlaget kan afgives til lokalet.
- De bedste resultater opnås, når lokalets, gulvets og materialets temperatur er +10ºC–+25ºC, og den relative fugtighed er 30-60% RF.
- Ved en flydende gulvkonstruktion er der altid en risiko for revner ved afgrænsninger og fremspringende dele af lokalet og ved søjler.
- Planlæg efter behov en dilatationsfuge i den færdige belægning først og fremmest for klinkegulv.
- Nivelleringsmassen må aldrig få kontakt med et andet underlag end den luftspaltedannende måtte.

Underlag

- For at den luftspaltedannende måtte kan få fuld kontakt med underlaget, må ujævnheden højst være ±5 mm på 2 m.
- Underlaget primes og nivelleres efter behov, så den luftspaltedannende måtte ligger plant.
- Overhold tørretiden for nivellering inden belægning med luftspaltedannende måtte
- Læg den luftspaltedannende måtte ud. OBS! Producentens instruktioner skal følges ved udlægning af måtter.
- Vær opmærksom på, at der skal foldes op mod vægge, søjler og andre lodrette overflader.
- Placer en 5 mm kantliste langs vægge, søjler og rørgennemføringer til nivelleringsmassens svindbevægelser. Nivelleringen skal være helt uden forbindelse til omgivende overflader.

Oplysningerne, som vi fremlægger, er baseret på vores aktuelle testresultater og på lang praktisk erfaring. De skal hjælpe brugeren med at finde den mest hensigtsmæssige måde at arbejde på og med at få de bedst mulige resultater. Hvis brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for arbejdsresultatet. I hvert enkelt tilfælde anbefales test og løbende kontrol.

Armering
- Læg armering (Ø 5 mm NPs 5150) ud med 100 mm indsnit i splejsning. Skær armeringsjern efter behov i samlingerne, så nettet kan mødes i samme plan. Til alkalibestandigt glasfibernet skal overlapning af baner ske med mindst 10 cm.

Nivellering
- Lagtykkelse for gulvnivelleringsmasse er minimum 40 mm.
- Nivelleringsmassen blandes med rent vand med maskinomrører eller spartelpumpe til en homogen og klumpfri masse.
- Den blandede masse hældes eller pumpes ud på gulvet og fordeles med en takket spartel til en jævn overflade.
- Hvis der er behov for slibning, kan det foretages efter ca. 12 timer.
- For at mindske risikoen for kantrejsning ved hurtig udtørring skal overfladen behandles med Primer 6000 fortyndet med vand 1:5 (1 del primer og 5 dele vand) dagen efter lægning.
- Gennemskær nivelleringsmassen, mindst 2/3, til de planlagte dilatationsfuger. Sørg for at gennemskære armeringen.

Kan betrædes efter
Se det respektive produktdatablad

Belægning
Se det respektive produktdatablad

Vær opmærksom på
- Anvend altid rent vand og korrekt vandmængde ved blanding af nivelleringsmassen. Vandtemperaturen skal være mellem +8 °C–+20 °C
- Hærdetiden, der er angivet på emballagen/produktdatabladet, gælder ved +20 °C og 50% RF.
- Ved lavere temperatur eller dårlig ventilation forlænges hærdetiden.
- Ved højere temperatur og lavere luftfugtighed forkortes hærdetiden og nivelleringsmassens overlapningstid.
- Luftskiftet bør være >0,5 gange/time.
- Den nivellerede overflade må ikke udsættes for direkte sollys eller træk.
- Risikoen for hurtig udtørring af nivelleringsmassen er stor ved høj temperatur og ved lav relativ fugtighed, RF, eller en kombination af disse.
- For at mindske risikoen for hurtig udtørring skal overfladen efter 1 døgn belægges med Primer 6000, fortyndet (1:5) med 1 del primer og 5 dele vand.

Produkter
- Bostik Primer 6000
- Bostik Gulvnivelleringsmasse
- Afspærringsliste
- Luftspaltedannende måtte
- Armeringsnet
- 5 mm kantbånd, kantisoleringsstribe 80x5mmx50m

Værktøj
- Takket spartel
- Patronsprøjte
- Blandingsbeholder
- Spartelomrører
- Spartelpumpe
- Blød børste

Oplysningerne, som vi fremlægger, er baseret på vores aktuelle testresultater og på lang praktisk erfaring. De skal hjælpe brugeren med at finde den mest hensigtsmæssige måde at arbejde på og med at få de bedst mulige resultater. Hvis brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for arbejdsresultatet. I hvert enkelt tilfælde anbefales test og løbende kontrol.